

Instrukcja dla kolekcji J&V 301 i 750

Ściany powinny być czyste, gładkie i suche. Przed rozpoczęciem tapetowania sprawdź czy otrzymałeś odpowiedni kolor, numer wzoru oraz numer serii.

Klej nanosić bezpośrednio na ścianę.

Polecamy używanie gotowego kleju syntetycznego np. Henkel, Metylan lub Ovalit. Używać kleju w proporcjach 100% Ovalit lub 80% Metylan i 20% Ovalit.

Nie nasączać tapety klejem - sucha tapeta powinna być наносzona na ścianę.

Przycinać tapetę bardzo ostrym nożem.

Nadmiar kleju może być usunięty za pomocą wilgotnej gąbki.

Krawędzie tapet z kolekcji J&V 301 są nieprzycięte!

Krawędzie muszą być przycięte więc szerokość użytkowa tapet serii 300 wynosi 120cm (szerokość przed przycięciem wynosi 137cm)

Krawędzie tapet z kolekcji J&V 750 są już przycięte!

Producent sugeruje aby tapety z kolekcji J&V 750 układać pasy odwracając o 180 stopni kolejny pas dla uzyskania lepszego efektu